Enseignement scientifique

Formation professionelle

Commercialisation des produits



LEYBOLD DIDACTIC GmbH

7/98-V5-Fi-

# Mode d'emploi 361 10

Presse hydraulique (361 10)

La presse hydraulique permet de démontrer les applications pratiques de la transmission de force dans les liquides.

Exemples d'expériences:

- Dureté Brinell
- Allongement
- Résistance à la flexion
- Résistance à l'écrasement




Fig. 1

Page 2/2 Mode d'emploi 361 10

## 1 Description, équipement standard

1 Cylindre presseur

diamètre du piston: 76 mm

Rapport des surfaces avec le piston du vérin hydraulique: 25 : 1

- ② 3 tiges métalliques reliant le piston du cylindre presseur à la plaque métallique ④
- ③ Support du jeu d'éprouvettes (361 12) composé de: tourillons avec trou taraudés et disques moletés
- Plaque métallique mobile reliée au piston du cylindre presseur; course env. 40 mm
- 5 Plaque supérieure fixe
- Support avec vis moletée pour fixer un comparateur (361 15)
- Trou taraudé central pour fixer les boulons avec billes Brinell (361 15)
- (8) Robinet d'arrêt de la conduite de retour d'huile
- 9 Conduite de retour d'huile
- 10 Robinet de purge d'huile
- (11) Levier

Rapport: 1:4

- 1 Trou avec vis d'obturation pour verser l'huile hydraulique
- (13) Vérin hydraulique

Diamètre du piston: 15 mm

Rapport des surfaces avec le piston du cylindre presseur: 1 : 25

- 14 Réservoir d'huile en verre
- (15) Conduites de retour d'huile
- (6) Manomètre Gamme: 0 à 7,5 kN avec aiguille entraînée réglable
- Plaque de base 400 mm x 230 mm
- (18) Clé pour régler l'aiguille entraînée
- 1 litre d'huile hydraulique 070 271 411 Flacon en plastique 200 267 41
- Mini-entonnoir (309 83) pour verser l'huile

Rapport de transmission: 1:100 Masse: 20 kg

# 2 Mise en service, utilisation

A la livraison la presse hydraulique est vide, son levier est démonté.

# 2.1 Montage et plein d'huile

Montage du levier (cf. fig. 2):

- 1. Placer le levier dans les paliers (2) en alignant les trous
- 3. Appuyer ces pinces ② contre le support ③

Plein de la presse hydraulique:

- 1. Dévisser la vis d'obturation 12
- 2. Enfoncer le mini-entonnoir @ dans le trou
- 3. Remplir le réservoir jusqu'aux 3/4 de sa hauteur
- Retier le mini-entonnoir et refermer le trou avec la vis d'obturation

La presse hydraulique est prête à fonctionner.

#### 2.2 Utilisation

Fermer le robinet d'arrêt (8) et soulever la plaque métallique (4) en pompant avec le levier (f).

Repousser à la main la plaque métallique (4) jusqu'à sa position d'origine après avour ouvert le robinet d'arrêt.

# 3 Expériences

### 1. Epreuve de traction:

Avec le jeu d'éprouvettes (361 12, voir le mode d'emploi correspondant) et le comparateur, il est possible de relever des diagrammes charge-allongement et d'étudier les limites de proportionnalité, d'allongement et la résistance à la traction de différents métaux.

### 2. Epreuve de dureté Brinell:

Démonstrations et exemples de la méthode de mesure de dureté utilisant les billes Brinell avec loupe (361 13, voir le mode d'emploi correspondant).

### 3. Epreuve d'écrasement:

Pour étudier la résistance à l'écrasement des matériaux et en particulier des ciments employés dans le bâtiment, on peut confectionner soi-même des éprouvettes cubiques de différentes arêtes à l'aide du jeu de moules multiples (361 14, voir mode d'emploi correspondant). Il est également possible de comparer les résistances à l'écrasement de différentes sortes de bois. On constatera alors qu'il est difficile d'écraser des cubes de 200 mm² de côté par une pression dans le sens des veines alors que c'est facile quand cette pression est appliquée perpendiculairement aux veines.




Fig. 2